

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2702 Блузка с цельнокроеным рукавом

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия – 1,5 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка полочки – 4 детали
4. Обтачка спинки – 4 детали

### Из клеевой:

1. Обтачка полочки – 2 детали
2. Обтачка спинки – 2 детали

### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Сложить обтачки спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить правую обтачку на левую и скрепить по низу. Сложить обтачки со спинкой лицевыми сторонами внутрь и притачать, рассекая спинку в уголке. Припуски заутюжить на спинку, обметать.
3. Сложить обтачки полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить правую обтачку на левую и скрепить по низу. Сложить обтачки с полочкой лицевыми сторонами внутрь и притачать, рассекая полочку в уголке. Припуски заутюжить на полочку, обметать.
4. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
5. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)