

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2710 Платье со складками по бокам

Ткань: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.
Другие материалы: клеевая прокладка, потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуски на подгибку низа изделия – 2 см, на подгибку низа рукава – 1,5 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
4. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Рукав – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали



ПОШИВ:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию.
3. По верхнему срезу нижней боковой части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю боковые части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. По верхнему срезу нижней боковой части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю боковые части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме молнии.
7. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать срез рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)