

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2718 Топ с кокеткой и V-образным вырезом

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия – 2 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Кокетка полочки – 2 детали

### Из клеевой прокладки:

1. Кокетка полочки – 1 деталь

### ПОШИВ:

1. Продублировать деталь кокетки клеевой прокладкой.

2. Сложить детали кокетки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
3. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Стачать средний шов полочки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать кокетку к полочке, рассекая в уголках, заутюжить припуски на полочку и обметать.
4. Стачать плечевые швы (плечевой срез спинки длиннее плечевого среза полочки на ширину припуска), припуски заутюжить на спинку и обметать. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, топ готов:)