

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2721 Топ-бравлетт с открытой спиной

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Другие материалы: разъемная молния; 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 4 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 4 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на деталях верхней части полочки. Глубины заутюжить вверх.

2. Стачать средний срез спинки. Припуск разутюжить. Стачать правые боковые на внешних и внутренних деталях. Припуски разутюжить.
3. Сложить детали попарно и обтачать верхний срез спинки, срез проймы, средний срез и срез горловины полочки. Припуски в углах подрезать, на закруглениях рассечь, вывернуть на лицевую сторону и прутюжить.
4. По нижнему срезу верхней части полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
5. Стачать правый боковой шов на нижних частях полочки и спинки. Припуски обметать и разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части топа. Припуск обметать и заутюжить вниз. Проложить отделочную строчку на 0,5 см. от шва.
6. Обметать по отдельности левые боковые припуски. Притачать молнию к левым боковым швам.
7. Припуск подгибки низа изделия обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
8. Обметать петли и пришить пуговицы на горловину спинки.

Поздравляем, топ готов:)