

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2722 Блузка с шифоновым рукавом-крылышком

Ткань: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон. Шифон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка, 8 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск низа изделия и рукава, а также верхнего среза центральной части полочки – 2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Планка внешняя – 2 детали
5. Планка внутренняя – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из шифона:

1. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка внутренняя – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку, обметать.
3. Обметать прямой срез рукава. Припуск дугообразного среза рукава подогнуть на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить. Сложить рукав с изделием лицевыми сторонами внутрь, совмещая линию притачивания рукава с намеченной линией на основном изделии (обработанный срез рукава направлен к горловине). Притачать рукав к основному изделию, отогнуть на лицевую сторону.
4. Заутюжить припуск внешнего продольного среза и верхний срез внешней планки на изнаночную сторону. Наложить внешнюю планку на полочку и скрепить по срезу.
5. Припуск верхнего среза центральной части полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать рельефный срез полочки, припуски приутюжить и обметать.

6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и внутренних планок, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с основным изделием и обтачать срез горловины. Припуски на закруглении рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить внешнюю планку вдоль сгиба на полочку, прихватывая рукав и закрепляя внутреннюю планку.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
9. Припуск подгибки низа изделия обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
10. Пришить пуговицы на планки.

Поздравляем, блузка готова:)