

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2727 Блузка с рюшами

Ткань: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка; 1 пуговица.

РАСКРОЙ:

Припуск низа изделия и рукава – 2 см,
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка – 2 детали
4. Рюша – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Приутюжить разрез.
2. Обметать внешний срез рюши. Припуск подогнуть внутрь и настроить.
3. Обметать рельефный срез полочки.
4. Притачать рюшу к кокетке. Наложить рюшу и кокетку лицевой стороной вниз на полочку и настроить по намеченной линии. (рюша располагается между полочкой и кокеткой). Отвернуть кокетку на лицевую сторону, приутюжить шов. Проложить отделочно – закрепляющую строчку по намеченной линии по лицевой стороне кокетки, скрепляя полочку и кокетку.
5. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
6. Обметать внешний срез обтачки полочки. Наложить обтачку полочки на изделие лицевой стороной вниз. Рассечь полочку и обтачку полочки по намеченной линии. Обтачать разрез полочки, постепенно сходя на нет. Рассечь припуски и уголок на полочке. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить встык верхние уголки полочки.

7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине горловины полочки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
8. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
11. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Вставить петлю между спинкой и обтачкой, подшить вручную. Пришить пуговицу.
12. Припуск подгибки низа и рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)