

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2730 Блузка без рукавов

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин; 6 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см,
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Воротник – 4 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к центру и обметать.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать попарно детали воротников, припуски разутюжить. Сложить верхний воротник с нижним воротником лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски рассечь, в уголках высечь, воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез. Подборта с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать борта и горловину (воротник располагается между деталями). Припуски на закруглениях рассечь, борта вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
9. На правой полочке обметать петли, на левой – пришить пуговицы.

Поздравляем, блуза готова:)