

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2734 Блузон с шифоновым рукавом и крылышком

Ткань: тонкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шифон.

Другие материалы: клеевая прокладка, 6 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск по нижнему срезу изделия – 2,5 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины спинки – 2 детали
4. Обтачка горловины полочки – 2 детали
5. Планка – 1 деталь
6. Манжета – 2 детали
7. Крылышко – 4 детали

Из шифона:

1. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Планка – 1 деталь



4. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.
3. Сложить обтачки горловины спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Втачать внешнюю обтачку в горловину спинки, припуски заутюжить на обтачку. Припуск внутренней обтачки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней обтачки.
4. Сложить обтачки горловины полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Втачать внешнюю обтачку в горловину полочки, припуски заутюжить на обтачку. Припуск внутренней обтачки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней обтачки.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 30 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на шесть частей, отрегулировать длину петли. Настрочить петли на полочку, располагая ножки встык к размеченной линии разреза.
6. Наложить планку на лицевую сторону полочки и притачать по обе стороны разреза на 0,5 см, сводя строчку к низу на нет. Разрезать полочку и обтачку по намеченной линии, обтачку отвернуть на изнаночную сторону, подогнуть открытые срезы внутрь и настрочить на полочку.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Сложить детали крылышка попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть крылышко на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Проложить по внутреннему срезу строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать крылышко к пройме.
9. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По верхнему и нижнему срезам рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
11. Подкроить по косой 4 полоски шириной 2,5 см и длиной 30 см для завязок рукава. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик.
12. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны манжеты, вкладывая завязки. Строчку следует начинать и заканчивать точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Припуски высечь, вывернуть манжету на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
13. Нижний срез заутюжить на 1 см, затем на 1,5 см и настрочить.
14. Пришить пуговицы на левой стороне разреза полочки.

Поздравляем, блузон готов:)