

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2735 Жилет с рубашечным воротником

Ткань: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 13 кнопок.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Полочка – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Карман – 2 детали
8. Клапан – 4 детали
9. Нижняя планка – 1 деталь со сгибом
10. Планка полочки – 2 детали
11. Пата – 2 детали



Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Клапан – 2 детали
4. Планка полочки – 2 детали
5. Нижняя планка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.
3. Детали клапанов сложить лицевыми сторонами внутрь попарно и обтачать боковые и нижние срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по нижнему и боковым срезам.
4. Заложить и закрепить бантовую складку на кармане. Обметать верхние срезы кармана. Подогнуть верхний припуск на изнаночную сторону, настроить и приутюжить. Обметать нижние и боковые припуски кармана. Заутюжить нижние и боковые припуски кармана на изнаночную сторону и приутюжить. Настроить карман по разметке на полочку. Притачать кокетку полочки к полочке, вставляя клапан. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочно-закрепляющую строчку на 0,5 см от шва.
5. Притачать внешнюю сторону планки полочки к полочке. Припуск заутюжить на планку. Отогнуть планку на изнаночную сторону, подвернуть открытый срез и настроить в шов притачивания внешней части.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по концам и отлету. Стачать детали стойки,

вкладывая между ними воротник. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

8. Втачать верхнюю стойку в горловину изделия. Припуск нижней стойки подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания верхней стойки.

9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Сложить деталь нижней планки вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания планки. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к низу изделия, припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней планки.

12. Сложить пату вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и одну короткую стороны. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки вдоль обработанных сторон. Необработанный срез подогнуть внутрь и настрочить пату по разметке на нижнюю планку.

13. Поставить кнопки по разметке.

Поздравляем, жилет готов:)