

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2737 Блузка с воланом на груди

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см,  
остальные швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Крылышко – 4 детали
4. Правый воротник – 2 детали
5. Левый воротник – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

#### Из клеевой прокладки:

1. Правый воротник – 1 деталь
2. Левый воротник – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.

3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать средние срезы левого и правого воротников. Припуски разутюжить. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать отлет воротника и конец левой стороны. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Заложить и закрепить по срезу горловины складку на правой стороне согласно техническому рисунку. Воротник втачать в горловину. Притачать правую удлиненную сторону к борту.
5. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку и подборт на лицевую сторону изделия и обтачать горловину и борта. Припуски рассечь, в углах высечь, отвернуть обтачки и подборт на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить обтачку к плечевым швам.
6. Сложить крылышки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние стороны. Припуски подрезать, вывернуть и приутюжить. Втачать крышки в проймы. Припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
10. На правой полочке обметать петли, отгибая воротник, на левой – пришить пуговицы.

Поздравляем, блузка готова:)