

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2743 Блузка с асимметричным бортом

Ткань: блузочные или платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Правая полочка – 1 деталь
3. Левая полочка – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Левый подборт – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь

2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

3. Левый подборт – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.

2. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.

3. Обметать внешний срез правой полочки. Рассечь припуск горловины у метки. Отогнуть цельнокроенную планку на лицевую сторону и обтачать верхний уголок. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль борта.

4. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет и нижний конец. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии обтачивания воротника. Припуски рассечь, в уголке высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину полочки. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов втачивания внешнего воротника. Скрепить припуски воротника и плечевого среза.

5. Обметать внешний срез левого подборта. Наложить подборт на лицевую сторону левой полочки и обтачать горловину и борт до метки. Припуски у метки рассечь. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Стачать детали левой полочки и подборта от метки до низа. Обметать припуски. Проложить отделочно-закрепляющую строчку по намеченной линии.

6. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку спинки на спинку и обтачать горловину. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии плечевого среза. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.

7. Наложить правую полочку на левую и настроить с лицевой стороны вдоль отделочно-закрепляющей строчки правой полочки. Проложить горизонтальную закрепку.

8. Стачать плечевые швы, вкладывая полочки между спинкой и обтачкой спинки. Припуск обметать и заутюжить на спинку.

9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Низ изделия и рукава дважды подвернуть на 1 см на изнаночную сторону и настроить.

12. Обметать петли и пришить пуговицы на полочках.

Поздравляем, блузка готова:)