

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2746 Блузка со складкой в горловину и стойкой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск по низу изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 2 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

Из клеевой:

1. Стойка – 1 деталь

2. Подборт – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Заложить и закрепить складки на деталях полочки. Глубины направлены от середины. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта. Припуски рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
3. Втачать внешнюю стойку в горловину кокетки, припуски рассечь, заутюжить на стойку. Заутюжить на изнаночную сторону припуск нижнего среза внутренней стойки. Сложить детали стоек лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии бокового среза.
4. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и внутренней стойкой. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Вывернуть стойку на лицевую сторону, настрочить внутреннюю стойку в шов притачивания внешней стойки.
5. Притачать кокетку к спинке, заутюжить припуски вверх и обметать.
6. Стачать боковые швы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
7. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0,1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую

сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Поздравляем, блузка готова:)