

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2750 Платье с имитацией борта

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния; 8 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу и вдоль разреза – 2,5 см.



### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки правая – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки левая – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Рукав – 2 детали
7. Воротник – 4 детали
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Воротник – 2 детали

**ПОШИВ:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Так же продублировать припуск разреза на нижней части спинки.
2. Стачать вытачки на верхней и нижней части спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0,2 см от края. Втачать молнию.
4. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней части полочки, глубины заутюжить к середине.
5. Стачать верхние части полочки, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Припуски приутюжить и обметать. Сложить полочку по линии борта лицевой стороной внутрь и обтачать верхний срез от линии середины до края борта. Припуски горловины у средней линии переда рассечь, вывернуть борт на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.
7. Стачать плечевые и боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
8. Детали воротников сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать

по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть воротники на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать воротник в горловину.

9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки (воротник располагается между деталями). Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам и тесьме молнии.

10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

11. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

12. Пришить пуговицы на полочке по разметке.

**Совет:** платье рекомендуется носить с поясом.

Поздравляем, платье готово:)