

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2751 Платье с трикотажное с поясом

Ткань: трикотаж двух цветов средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Подгибка низа – 3 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Манжета – 2 детали
4. Пояс – 1 деталь со сгибом

Из основной ткани 1:

1. Рукав – 2 детали
2. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали
3. Пояс – 1 деталь со сгибом

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешним срезам. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
4. Втачать воротник в горловину основного изделия. Припуски обметать, заутюжить на основное изделие и настроить на 0,5 см от шва.
5. Притачать рукав к основному изделию, припуски заутюжить на основное изделие и обметать.
6. Обметать по отдельности боковые срезы и срезы рукава. Стачать одним швом срезы рукава и боковые срезы до метки бокового разреза. Припуски разутюжить, приутюживая разрезы. Проложить по краям разрезов отделочно-закрепляющую строчку на 0,1 см.
7. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить.

Притачать манжету к низу рукава, слегка ее растягивая. Припуск обметать и заутюжить вверх.

8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

9. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя технологическое отверстие. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Защить технологическое отверстие.

Поздравляем, платье готово:)