

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2756 Жилет с косым бортом

Ткань: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин; 4 пуговицы, 1 внутренняя пуговица.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см;  
остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Подборт – 2 детали
5. Рамка кармана – 4 детали
6. Большая мешковина – 2 детали
7. Малая мешковина – 2 детали

### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

2. Подборт – 2 детали
3. Рамка кармана – 4 детали

#### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины срезать до 1 см, заутюжить к центру и обметать.
4. Наметить расположение кармана на полочке. Сложить рамки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на рамке кармана для её притачивания параллельно сгибу. Притачать большую мешковину к верхней рамке. Притачать рамки к полочке. Разрезать полочку по середине между строчками притачивания рамок. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы рамок поправить так, чтобы заутюженные сгибы рамок подходили встык друг к другу. Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать малую мешковину кармана в шов притачивания нижней рамки. Стачать срезы мешковин, обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку и подборт на лицевую сторону изделия и обтачать горловину, борт и нижний угол. Припуски рассечь, в уголках высечь, отвернуть обтачки и подборта на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить обтачку к среднему срезу спинки и плечевым швам.
7. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной,

равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Обметать петли на правой полочке, на левой – пришить пуговицы. Обметать внутреннюю петлю на левой полочке, пришить внутреннюю пуговицу.

Поздравляем, жилет готов:)