

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2759 Пальто объемное без застежки

Ткань: пальтовые ткани из искусственных или натуральных волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка.

### РАСКРОЙ:

Все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия и рукава – 3 см.

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

#### Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

#### Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



Детали подкладки спинки кроются за вычетом обтачки горловины спинки.

#### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Продублировать цельнокроеный припуск кармана.
2. Притачать подкладку кармана к верхней и нижней частям полочек. Припуски заутюжить вниз и обметать. Сложить детали полочки лицевыми сторонами внутрь и стачать детали от борта до метки входа в карман и от метки входа в карман до бокового шва. Стачать мешковины карманов.
3. Стачать плечевые швы. Припуски разутюжить.
4. Притачать рукава к проймам. Припуски разутюжить. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски заутюжить на спинку.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез. Сложить подборта с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт, горловину и нижний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть подборта с обтачкой на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
6. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить. Скрепить обтачку с плечевыми швами.
7. Наметить и заутюжить низ изделия. Обтачать подкладкой низ изделия и низ рукава. Стачать технологическое отверстие.

Во избежание расхождения бортов при ходьбе можно вставить в борта крючки (перед п. 5).

Поздравляем, пальто готово:)