

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2765 Платье с рельефами

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
5. Нижняя боковая часть спинки 1 – 2 детали
6. Верхняя центральная часть полочки – 1 деталь
7. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
8. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
9. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали

10. Нижняя боковая часть полочки 1 – 2 детали

11. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

12. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать верхнюю и нижнюю центральные части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх.

3. Притачать нижнюю боковую часть спинки 1 к нижней боковой части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать верхнюю и нижнюю боковые части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать рельефный срез спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.

4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до метки разреза, припуски разутюжить. Втачать молнию.

5. Стачать верхнюю и нижнюю центральные части полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх.

6. Притачать нижнюю боковую часть полочки 1 к нижней боковой части. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать верхнюю и нижнюю боковые части полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать рельефный срез полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.

7. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см длиной равной

длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.

9. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

10. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме молнии.

11. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)