

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2768 Блуза с воланами и пышными рукавами

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
нитка-резинка; 7 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см;
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Волан спинки – 1 деталь со сгибом
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Полочка – 2 детали
6. Волан полочки – 2 детали
7. Планка – 2 детали
8. Рукав – 2 детали
9. Стойка – 2 детали
10. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.
3. Стачать плечевые срезы кокеток, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать плечевые срезы основных деталей, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы воланов, припуски заутюжить на спинку и обметать. Нижний срез волана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Так же можно обработать нижний срез тонким ролевым швом. Перед этим следует срезать припуск на шов. По верхнему срезу волана проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
5. Притачать кокетку к основной детали, вставляя между деталями волан. Припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Отогнуть планку на лицевую сторону по линии борта и обтачать верхний угол. Припуски у метки рассечь, вывернуть планку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
7. Детали стойки сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По нижнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Стачать деталь манжеты в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Проложить по намеченным линиям строчки с использованием резиновой нити. Притачать манжету к рукаву, немного растягивая ее.
11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
12. На правой полочке обметать петли, на левой – пришить пуговицы.

Поздравляем, блузка готова:)