

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2771 Платье-рубашка с воланами

Ткань: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин; 10 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см;
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Волан – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали
9. Манжета – 2 детали

10. Воротник – 2 детали

11. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

2. Подборт – 2 детали

3. Манжета – 2 детали

4. Воротник – 1 деталь

5. Стойка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. Стачать плечевые срезы центральной части спинки и центральной части полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

3. Стачать плечевой срез боковых частей. Припуск обметать и заутюжить на спинку.

4. Внешний припуск волана обметать, подогнуть и настроить. Так же можно обработать срезы косой бейкой или швом «американка». Для этого необходимо срезать припуск.

5. Стачать рельефные срезы полочки и спинки одновременно, вставляя в шов волан. Припуск обметать и заутюжить к центру.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Втачать воротник в горловину.

8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и подборта, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку и подборт на лицевую сторону изделия и обтачать горловину и борт. Припуски рассечь, отвернуть обтачки и подборта на изнаночную сторону и приутюжить швы. Подшить обтачку к плечевым срезам.

9. Обметать швы рукава по отдельности. Стачать шов рукава от верха до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0,2 см от края. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

10. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

12. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

13. Пришить пуговицы и обметать петли.

Поздравляем, платье-рубашка готово:)