

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2772 Платье со стойкой и манжетой

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 11 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Все припуски – 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 3 см.

### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Планка – 2 детали
7. Стойка – 2 детали
8. Манжета – 2 детали



Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части полочки, заутюжить глубины вверх.
3. Стачать боковые швы верхней части изделия, припуски разутюжить, обметать. Стачать боковые швы нижней части изделия, припуски разутюжить, обметать.
4. По верхнему срезу нижней части спинки и полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть изделия к верхней части, припуски приутюжить, обметать. Сформировать из верхней части складку и настроить её с лицевой стороны в шов притачивания нижней части.
5. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
6. Сложить деталь планки вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, заутюжить припуски на планку. Припуск внутренней стороны планки подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания.
7. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и боковые срезы. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Втачать внешнюю сторону стойки в горловину, припуск внутренней стойки подвернуть внутрь и настроить в шов втачивания.

8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.

9. Стачать деталь манжеты в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава, заутюжить припуски на манжету. Припуск внутренней стороны подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания.

10. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

11. Обметать петли на правой планке и стойке. Пришить пуговицы согласно петлям.

Поздравляем, платье готово:)