

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2773 Блузка с воланами в рельефах

Ткань: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин; 1 пуговица; резиновая тесьма шириной 1 см.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 1,5 см.



### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Волан – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Приутюжить разрез.
3. Стачать плечевые срезы центральной части спинки и центральной части полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Стачать плечевой срез боковых частей. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
5. Внешний припуск волана обметать, подогнуть и настрочить. Так же можно обработать срезы косой бейкой или швом «американка». Для этого необходимо срезать припуск. Вдоль внутреннего припуска волана проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
6. Стачать рельефные срезы полочки и спинки одновременно, вставляя в шов волан. Припуск обметать и заутюжить к центру.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачки на лицевую сторону изделия и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить швы. Подшить обтачку к плечевым срезам.
9. Подкроить по косой полоску шириной 2,5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску

вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Вставить петлю между спинкой и обтачкой, подшить вручную.

10. Стачать шов рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Припуск низа рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и стачать концы.

11. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

12. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

13. Пришить пуговицу.

Поздравляем, блузка готова:)