

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2775 Блузка с двойным рукавом

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см. Припуск подгибки низа рукава – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Верхняя левая часть полочки – 1 деталь
5. Верхняя правая часть полочки – 1 деталь
6. Нижняя правая часть полочки – 1 деталь
7. Нижняя левая часть полочки – 1 деталь
8. Рукав верхний – 2 детали
9. Рукав нижний – 2 детали

10. Подборт правый – 1 деталь
11. Подборт левый – 1 деталь
12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт правый – 1 деталь
2. Подборт левый – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний срез верхней части спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний срез нижних частей. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать верхнюю часть спинки к нижней, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
8. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 20 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и

прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на 8 частей. Отрегулировать длину петель. Пришить петли на правую полочку, припуски направлены к краю борта.

9. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и борта. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

10. Обметать нижний срез верхнего рукава. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить верхний рукав на нижний лицевыми сторонами вверх и скрепить по срезам оката. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать припуск нижнего среза рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Припуск низа изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

12. На левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, блузка готова:)