

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2777 Блузка с декоративной кокеткой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 11 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и верха кармана – 2 см; остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 4 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Стойка – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Планка – 2 детали
10. Карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Планка – 2 детали

**ПОШИВ:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Притачать кокетку к спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку по кокетке на 0,5 см от шва.
3. Заложить и закрепить встречную складку на кармане. Обметать верхний срез. Подогнуть верхний срез внутрь и настрочить. Подогнуть внутрь боковые и нижние припуски кармана. Наложить карман на лицевую сторону полочки и настрочить по разметке.
4. Сложить кокетки полочек попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний фигурный срез. Припуски рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по нижнему срезу на 0,5 см от края. Обметать петлю. Наложить кокетку на лицевую сторону полочки и скрепить по срезам борта, проймы и плечевым срезам.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить деталь планки вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, заутюжить припуски на планку. Припуск внутренней стороны планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет

воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

8. Обметать швы рукава по отдельности. Стачать шов рукава от верха до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Заложить и закрепить складки на нижнем срезе рукава.

9. Сложить деталь манжеты лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Припуски высечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

11. На правой полочке обметать петли, на левой – пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах и стойке. Пришить пуговицы на карманы.

Поздравляем, блузка готова:)