

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.  
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.  
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2782 Сарафан с декоративным карманом и пуговицами

Ткань: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;  
потайная молния; 3 пуговицы.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Правая часть полочки – 1 деталь
3. Левая часть полочки – 1 деталь
4. Обтачка спинки – 2 детали
5. Обтачка полочки – 1 деталь
6. Подборт – 1 деталь

#### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 1 деталь
3. Подборт – 1 деталь

### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.



2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочек, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных – вверх.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Обметать внешний срез подборта. Сложить правую полочку и подборт лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину, выступ застежки, продольный срез до бокового шва. Припуски у метки горловины, на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Обметать внутренний срез левой части полочки. Наложить правую полочку на левую и стачать по внутреннему срезу и нижнему срезу кармана. Припуски приутюжить, обметать нижние срезы.
6. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски плечевых срезов разутюжить, припуски боковых срезов заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, отгибая отлетную часть. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму спинки, а затем пройму полочки. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с основным изделием по боковым швам и тесьме молнии.
8. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
9. Пришить пуговицы по разметке.

Поздравляем, сарафан готов:)