

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2783 Платье-жилет с асимметричной кокеткой

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Другие материалы: клеевая прокладка; одна крупная пуговица.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Верхний срез кармана – 2 см; припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Отлетная часть полочки – 1 деталь
4. Карман – 1 деталь
5. Клапан – 2 детали
6. Воротник – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Клапан – 1 деталь



ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой клапан и воротник.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине.
3. Стачать средний шов спинки. Обметать срезы и заутюжить на левую сторону.
4. Детали клапанов сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижние срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Обметать верхний срез кармана, припуск подогнуть внутрь и настроить. Отогнуть нижние и боковые припуски на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить карман на отлетную часть полочки по разметке и настроить. Наложить клапан на отлетную часть полочки, необработанный срез направлен вниз. Настроить клапан. Отогнуть клапан вниз и настроить.
5. Обметать верхний и вертикальный срезы отлетной части. Припуски подогнуть внутрь и настроить.
6. Обметать внутренний срез полочки. Припуск подогнуть внутрь и настроить.
7. Наложить отлетную часть полочки на полочку и скрепить, проложив вертикальную закрепляющую строчку по намеченной линии.
8. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать воротник в кольцо. Припуски разутюжить. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину, припуски заутюжить на воротник. Припуски внутренней стороны воротника подогнуть внутрь и притачать в шов втачивания внешней стороны.
10. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой

стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

12. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петлю и пришить пуговицу.

Поздравляем, платье-жилет готово:)