

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2785 Толстовка с карманом

Ткань: плотный трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон (футер, флис). Трикотажная тесьма.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Бочок полочки – 1 деталь со сгибом
3. Спинка – 1 деталь со сгибом
4. Вставка – 2 детали
5. Передняя часть рукава – 2 детали
6. Задняя часть рукава – 2 детали
7. Карман – 1 деталь

Из основной ткани 2:

1. Нижняя планка – 1 деталь со сгибом
2. Манжета – 2 детали
3. Воротник – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном



оверлоке.

ПОШИВ:

1. Наложить карман на полочку лицевой стороной вниз и обтачать входы в карман от низа до намеченной линии притачивания кармана. Отвернуть карман на изнаночную сторону. Проложить закрепляющие строчки вдоль входа в карман от верха до нижней метки стрелки. На боковой части полочки рассечь припуск в уголке. Наложить полочку на боковую часть полочки, совместить срезы. Стачать и обметать верхний срез кармана. Стачать рельефный срез полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку вдоль рельефного среза от верха до верхней метки стрелки. Настрочить участок кармана на бочок от нижней метки стрелки до низа. Выполнить поперечные закрепки у меток стрелок.
2. Притачать переднюю часть рукава к полочке. Припуск обметать, заутюжить на полочку и проложить отделочную строчку на 0,5 от шва. Притачать заднюю часть рукава к спинке. Припуск обметать, заутюжить на спинку и проложить отделочную строчку на 0,5 от шва. Притачать вставку к полочке и спинке. Припуски обметать и заутюжить на вставку. Проложить отделочные строчки.
3. Стачать воротник в кольцо. Сложить вдоль пополам и втачать в горловину, слегка растягивая воротник. Шов располагается у левого плечевого шва. Припуск обметать и заутюжить на основную деталь. Стачать боковые срезы одновременно со швом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Стачанную в кольцо манжету сложить пополам. Притачать к низу рукава, слегка растягивая манжету.
5. Стачать планку в кольцо. Сложить вдоль пополам и притачать к низу изделия, слегка растягивая планку. Шов располагается у левого бокового шва. Припуск обметать.

Поздравляем, толстовка готова:)