

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2786 Платье А-силуэта с присборенными краями рукавов

*Ткань:* тонкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

*Другие материалы:* клеевая прокладка; потайная молния; резиновая тесьма шириной 1 см.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2 см.

#### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на верхней части спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и



обметать.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

4. Рассечь полочку между горизонтальными сторонами вытачки, срезать припуски до 0,5 см. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить от середины.

5. Стачать средний шов полочки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать.

6. Стачать плечевые и боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.

7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам и тесьме застежки-молнии.

8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Припуск низа рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и стачать концы.

9. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)