

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2787 Рубашка джинсовая с накладными карманами

Ткань: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 10 кнопок.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Карман – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали
9. Манжета – 2 детали

10. Планка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Планка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать кокетку к спинке, рассекая спинку в уголке. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.
3. Обметать верхний срез кармана, припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить. Подогнуть боковые и нижние припуски кармана на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить карман на полочку и настрочить по разметке.
4. Притачать кокетку к полочке. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Поставить верхние части кнопок на правой планке. Наложить правую планку на правую полочку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта. Отвернуть планку на изнаночную сторону, подогнуть припуск внутренней стороны и настрочить с лицевой стороны. Наложить левую планку на левую полочку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта. Отвернуть планку на изнаночную сторону, подогнуть припуск внутренней стороны и настрочить с лицевой стороны.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

Проложить отделочную строчку по концам и отлету воротника. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой. Заложить и закрепить складки на рукаве. Глубины направлены от застежки.

9. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

11. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны и уступ. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Припуск у метки рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты. Проложить отделочную строчку по контуру манжеты.

12. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

13. На левой полочке поставить кнопки. Поставить кнопки на манжетах и стойке.

Поздравляем, рубашка готова:)