

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2788 Блузон с отлетной полочкой

Ткань: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка.



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 1,5 см. Припуск вдоль внешнего среза отлетной полочки – 1,5 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Отлетная полочка – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком

срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать внешний и нижний срезы отлетной полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
3. По левому плечевому срезу отлетной полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Наложить отлетную полочку лицевой стороной на изнаночную сторону полочки и обтачать верхний срез цельнокроеной стойки. Припуски рассечь, отвернуть отлетную полочку на лицевую сторону полочки и скрепить по открытым срезам. Далее обрабатывать как одну деталь.
4. Сложить обтачку горловины спинки со спинкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез цельнокроеной стойки, начиная и заканчивая строчку точно у линии плечевого шва.
5. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между деталями обтачки и спинки. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
8. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузон готов:)