

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2789 Платье-рубашка с воланами

Ткань: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин; 14 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см;
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Волан – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Планка – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Воротник – 2 детали
10. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Манжета – 2 детали
3. Воротник – 1 деталь
4. Стойка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать плечевые срезы центральной части спинки и центральной части полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать плечевой срез боковых частей. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
4. Внешний припуск волана обметать, подогнуть и настрочить. Так же можно обработать срезы косой бейкой или швом «американка». Для этого необходимо срезать припуск. По внутреннему срезу волана проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
5. Стачать рельефные срезы полочки и спинки одновременно, вставляя в шов волан. Припуск обметать и заутюжить к центру.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать внешнюю сторону планки к центральной части полочки. Припуск заутюжить на планку. Отогнуть внутреннюю сторону планки на изнаночную сторону и приутюжить. Подогнуть припуск внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны планки.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник,

уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Втачать воротник в горловину.

8. Обметать швы рукава по отдельности. Стачать шов рукава от верха до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0,2 см от края. По нижнему срезу рукава заложить и закрепить складку.

9. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

12. Пришить пуговицы и обметать петли.

Поздравляем, платье-рубашка готово:)