

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2792 Платье-худи с разрезами

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон. А так же флис, футер, джерси.
Трикотажное полотно «резинка» для манжет.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см, вдоль разрезов спинки и полочки – 2 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Карман – 1 деталь
5. Капюшон – 2 детали
6. Центральная часть капюшона – 1 деталь
7. Обтачка капюшона – 1 деталь



Из трикотажа «резинка»:

1. Манжета – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6–0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

ПОШИВ:

1. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

2. Обметать срез цельнокроеной обтачки входа в карман. Заутюжить обтачку входа в карман на изнаночную сторону и настрочить. Обметать стороны кармана. Заутюжить боковые и нижнюю стороны на изнанку. Сложить карман с полочкой лицевыми сторонами внутрь по верхней линии разметки кармана (нижний срез кармана направлен к горловине) и притачать. Отвернуть карман вниз. Настрочить карман на полочку по боковым и нижней сторонам.

3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Притачать центральную часть к капюшону, припуски заутюжить на центральную часть и обметать. Обметать внутренний срез обтачки капюшона. Сложить обтачку с капюшоном и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Настрочить обтачку на капюшон. Наложить правую часть капюшона на левую и втачать капюшон в горловину, припуски приутюжить и обметать.

5. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать.

6. Обметать по отдельности боковые срезы и срезы рукавов. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава до метки разреза, припуски разутюжить, приутюживая разрез. Проложить вдоль края разреза отделочно-закрепляющую

строчку на 1 см.

7. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине и притачать к низу рукава, слегка ее растягивая. Припуски заутюжить на рукав и обметать.

8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье-худи готово:)