

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2793 Блузка с перекрещенными бретелями на V-образном вырезе

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, две пуговицы, две декоративные броши.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 2 детали
6. Лента – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 детали

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

3. Лента – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать средние срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Втачать обтачку спинки в горловину спинки. Припуски высечь и заутюжить на обтачку.

3. Стачать вытачки на детали полочки, глубины заутюжить вверх. Втачать обтачку полочки в горловину полочки. Припуски высечь и заутюжить на обтачку.

4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Сложить ленту вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать длинную сторону и нижний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Обметать необработанный срез.

6. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.

7. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Припуск внутренней обтачки настроить в шов притачивания внешней обтачки, подкладывая и прикрепляя ленту.

8. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0,1 см от сгиба. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы и выступ. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
10. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
11. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.
12. Закрепить ленту декоративной пряжкой.

Поздравляем, блузка готова:)