

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2796 Блузка с асимметричным воротником и воздушными петлями

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния; 19 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Правая боковая часть полочки – 1 деталь
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Левая боковая часть полочки – 1 деталь
6. Стойка – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Рукав – 2 детали

9. Манжета – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
12. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь
13. Обтачка низа спинки – 1 деталь

14. Обтачка низа полочки правая – 1 деталь
15. Обтачка низа полочки левая – 1 деталь

Из клеевой:

1. Стойка – 1 деталь
2. Воротник – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь
7. Обтачка низа спинки – 1 деталь
8. Обтачка низа полочки правая – 1 деталь
9. Обтачка низа полочки левая – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Обметать по отдельности средние срезы центральных частей спинки. Стачать средний шов спинки от среза горловины до первой метки и от второй метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать молнию.

3. Стачать рельефные швы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.

4. Стачать нагрудную вытачку на левой боковой части полочки, заутюжить глубину вверх. Стачать правый рельефный шов полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.

5. Обметать по отдельности вертикальные срезы левой боковой и центральной частей полочки. Притачать левую боковую часть полочки к центральной между метками. Припуски у меток рассечь, шов разутюжить.
6. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
7. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 15 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на две части и отрегулировать длины петель.
8. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки и вкладывая навесную петлю. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Втачать воротник в горловину.
9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия и обтачать горловину и часть вертикального шва центральной части полочки, вкладывая навесную петлю. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить обтачку к припускам плечевых швов.
10. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
11. Обметать швы рукава по отдельности. Стачать шов рукава от верха до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Заложить и закрепить произвольные складки на нижнем срезе рукава.

12. Сложить деталь манжеты лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Припуски высечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

13. Стачать боковые швы обтачек низа, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия и обтачать нижний срез и косые срезы шва полочки. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить обтачку к припускам боковых швов.

14. Пришить пуговицы соответственно навесным петлям и на вертикальном шве полочки. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Поздравляем, блузка готова:)