

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2799 Трикотажный блузон со сборкой

Ткань: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины – 1 деталь со сгибом

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. По горловине полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку, ориентируясь на лекало осноровки.
2. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Обтачку горловины стачать в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить обтачку вдоль пополам лицевой стороной наружу и втачать в горловину, слегка растягивая. Припуск обметать и заутюжить на основную часть.
4. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
5. Припуск подгибки низа и рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузон готов:)