

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2800 Блузка с фантазийным рукавом и шнурком

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Подборт – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь

2. Подборт – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь обтачать по внешнему контуру. Припуски в уголках высечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
3. Подкроить четыре завязки шириной 4 см, длиной 30 см. Заутюжить полосу вдоль по середине лицевой стороной наружу. Затем развернуть и направить края к середине, приутюжить. Сложить завязку по средней линии и настрочить по краю.
4. По верхнему срезу спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать средний срез полочки от метки до нижнего среза, припуски у метки рассечь, заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать средний шов подборта от метки до низа, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь, вставить завязки у кокетки и у горловины и обтачать вырез. Подборт вывернуть на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с полочкой по плечевым срезам и горловине.
7. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
8. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.

9. Верхний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Рассечь припуск нижнего среза рукава у меток. Участок между метками обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Стачать шов рукава от проймы до метки, припуски приутюжить, обметать.
10. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. По переднему и заднему окатам рукава от метки до верхнего среза проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукав в пройму, припуски приутюжить и обметать.
12. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, шапка готова:)