

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## **2801 Пальто со стойкой и карманами**

Ткань: тонкие пальтовые или костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; декоративная застежка с пряжкой, пуговица.

### **РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см.



### **Из основной ткани:**

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Стойка – 2 детали
7. Листочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки – 2 детали
2. Подкладка спинки – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Большая мешковина – 2 детали
5. Малая мешковина – 2 детали

**ПОШИВ:**

1. Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по коротким сторонам. Припуски швов в уголках подрезать, вывернуть листочку на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль коротких и одной длинной сторон.
2. Продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочку настрочить малую мешковину. На лицевую сторону полочки к линии разметки (ближе к центру) наложить листочку лицом вниз. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к другой линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону подкладку. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. Настрочить листочку на полочку по коротким срезам с лицевой стороны.
3. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.
4. Стачать боковые срезы от проймы до метки разреза, припуски обметать и разутюжить. Вдоль разреза проложить отделочно – закрепляющую строчку на 0,5 см от края.
5. Обметать петлю на правом подборте. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Наложить подборт на полочку лицевой стороной вниз и обтачать борта и срез горловины полочки до

линии середины. Припуск у метки рассечь, в уголке высечь, вывернуть борта на лицевую сторону и приутюжить.

6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и внешнему срезу. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания. Припуски рассечь, в уголках высечь. Вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки и полочки. Втачать внутреннюю стойку в горловину обтачки и подбортов. Припуски разутюжить и скрепить близко друг к другу.

7. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Заутюжить припуски низа подкладки на изнаночную сторону на 1 см затем еще на 1 см и настрочить.

9. Притачать подкладку к подбортам и обтачке, припуски приутюжить. Обметать подборт и подкладку от уровня проймы до низа. Обтачать подкладкой низ рукава. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить.

10. Обметать и заутюжить нижний срез пальто. Обтачать угол борта подбортом. Настрочить нижний срез.

11. Настрочить декоративную застежку. Пришить внутреннюю пуговицу на левую полочку согласно петле.

Поздравляем, пальто готово:)