

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2803 Многоярусная юбка с кокеткой

Ткань: юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния, 3 пуговицы.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Подгибка низа изделия – 2 см.

#### Из основной ткани:

1. Кокетка переда – 1 деталь
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Средняя часть переда – 1 деталь со сгибом
4. Средняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
5. Нижняя часть юбки – 2 детали со сгибом
6. Обтачка спинки – 1 деталь
7. Обтачка переда – 1 деталь

#### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка переда – 1 деталь

### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.



2. Заложить и стачать бантовую складку на кокетке переда. Приутюжить складку.
3. По верхнему срезу средней части переда проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать кокетку и среднюю часть. Припуск обметать и заутюжить вверх. По верхнему срезу нижней части юбки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть к переду. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. По верхнему срезу средней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать кокетку спинки и среднюю часть. Припуск обметать и заутюжить вверх. По верхнему срезу нижней части юбки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать молнию.
6. Стачать и обметать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку.
7. Стачать правый боковой срез обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Отогнуть обтачку на изнанку, приутюжить. Прикрепить обтачку к тесьме молнии и правому боковому срезу.
8. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Пришить пуговицы на кокетку переда.

Поздравляем, юбка готова:)