

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2805 Жакет летний с апаш-воротником

Ткань: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; две пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2,5 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Пата – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать кокетку к спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх.



3. Стачать средний срез цельнокроеного воротника. Рассечь припуск плечевого шва в уголке. Стачать плечевые срезы, одновременно втачивая воротник в горловину. Припуски рассечь и приутюжить.
4. Стачать средний срез воротника на деталях подборта. Припуск разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта, одновременно втачивая воротник в горловину. Обметать внешний срез. Сложить верх и подборт лицевыми сторонами внутрь и обтачать вдоль борта и воротника. Припуски рассечь, в углах высечь, отвернуть борта на изнаночную сторону и приутюжить.
5. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Обметать петлю на пате. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
6. Втачать рукава в открытые проймы. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
7. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Стачать манжету в кольцо. Сложить деталь манжеты вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
9. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Обметать петли на патах. Пришить пуговицы на рукава.

Поздравляем, жакет готов:)