

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2808 Платье с квадратной вставкой спереди

Ткань: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья – 2 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Кокетка полочки – 2 детали
7. Нижняя часть полочки – 2 детали
8. Карман – 2 детали



9. Рукав – 2 детали
10. Манжета – 2 детали
11. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
12. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,1 см.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вниз, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,1 см.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. Притачать кокетку полочки к боковой части, заутюжить припуски вверх, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,1 см. Стачать средний шов боковых частей полочки, припуски разутюжить и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,1 см.
6. На центральной части полочки заложить и закрепить складки. Притачать центральную часть полочки к боковой части, рассекая последнюю в уголках. Припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,1 см.
7. Обметать деталь кармана по периметру. Заутюжить боковую сторону кармана

на изнаночную сторону и настроить вход в карман между метками на 0,8 см от сгиба. Заутюжить остальные стороны кармана на изнаночную сторону, наложить на полочку по разметке и настроить на 0,8 см от края, минуя вход в карман.

8. Стачать средний срез нижней части полочки, припуски разутюжить, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,1 см. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вниз, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,1 см.

9. Стачать плечевые и боковые швы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме молнии.

11. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава с лицевой стороны, припуски обметать. Отогнуть манжету вниз, приутюжить. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,1 см. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

12. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, платье готово:)