

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2814 Блузка-топ с квадратным вырезом и складками

Ткань: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка, 5 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

**Совет:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить и застрочить на 10 см от верхнего среза защипы на полочке. Заложить и закрепить складку на полочке.
3. Детали обтачки горловины полочки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски в уголках высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
4. Сложить детали обтачки горловины спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, начиная и заканчивая строчку точно у линии плечевого шва. Стачать плечевой шов обтачки горловины спинки и обтачки горловины полочки, вкладывая обтачку полочки между деталями обтачки спинки. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Втачать обтачку горловины в горловину основного изделия, припуски приутюжить и обметать.
7. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой

стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Припуск подгибки низа обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

10. Пришить пуговицы на полочку, закрепляя складку.

Поздравляем, блузка готова:)