

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2815 Блузка с декоративной деталью

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 1 пуговица.

РАСКРОЙ:



Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Планка – 1 деталь
4. Волан – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Планка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки разреза до низа, припуски разутюжить.
4. Сложить детали воланов лицевыми сторонами внутрь и обтачать две прямые длинные стороны. Волан вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Наложить волан на полочку и настроить короткий участок между метками. Припуск короткого участка направлен к центру.
5. Заутюжить продольные припуски планки на изнаночную сторону. Наложить планку на полочку и настроить вдоль длинных сторон, закрывая припуск волана. Скрепить припуски волана и полочки по плечевым срезам, срезам проймы и горловины. Приутюжить сгибы волана.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия и обтачать горловину. Припуски рассечь, в углах высечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить обтачку к плечевым швам.

8. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Вставить петлю между спинкой и обтачкой, подшить вручную.
9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
12. На правую спинку пришить пуговицу.

Поздравляем, блузка готова:)