

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2816 Блузка с запахом и воротником-стойкой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Другие материалы: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Воротник – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать нагрудные вытачки (если они предусмотрены размером), заутюжить глубины вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Сложить воротник вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Припуски высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину.
5. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с припусками плечевых швов.
6. Наложить правую полочку на левую и скрепить по боковым срезам. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от верха до метки разреза, припуск разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0,3 см от края.
8. Втачать рукава в пройму, припуск приутюжить и обметать. По низу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать петли на манжетах и пришить пуговицы.

Поздравляем, блузка готова:)