

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2821 Платье с накладными карманами и поясом

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 16 пуговиц; пряжка поясная.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск подгибки низа – 2 см, верхний припуск кармана – 2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Полочка – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Карман – 2 детали
7. Клапан – 4 детали
8. Планка – 2 детали
9. Шлевка – 1 деталь

10. Пата – 2 детали
11. Манжета – 2 детали
12. Пояс – 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Пояс – 1 деталь со сгибом
2. Стойка – 1 деталь
3. Клапан – 2 детали
4. Планка – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Пата – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуски обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочные строчки на 0,2 и 0,5 от шва.
3. Детали клапанов сложить лицевыми сторонами внутрь попарно и обтачать боковые и нижние срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки по нижнему и боковым срезам. Обметать петли.
4. Заложить и закрепить бантовую складку на кармане. Закрепить сгибы складки отделочными строчками на 0,2 см от сгиба. Обметать верхние срезы кармана. Подогнуть верхний припуск на изнаночную сторону, настроить и приутюжить. Обметать нижние и боковые припуски кармана. Заутюжить нижние и боковые припуски кармана на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить карман по разметке на полочку двумя параллельными строчками. Притачать кокетку полочки к полочке, вставляя клапан. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочные строчки на 0,2 и 0,5 см от шва.
5. Притачать внешнюю сторону планки к полочке. Припуск заутюжить на

планку. Отогнуть планку на изнаночную сторону, подвернуть открытый срез и настроить с лицевой стороны на 0,2 см от сгиба. Проложить параллельные отделочные строчки вдоль планки.

6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать верхнюю стойку в горловину изделия. Припуск нижней стойки подогнуть на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания верхней стойки. Проложить параллельные отделочные строчки.

8. Стачать боковые срезы, одновременно со срезом рукава. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны подогнуть на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания внешней стороны.

10. Сложить пату вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и одну короткую стороны. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки вдоль обработанных сторон. Обметать петли. Необработанный срез подогнуть внутрь и настроить пату по разметке на рукав с изнаночной стороны.

11. Шлевку сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе, и приутюжить. Проложить параллельные строчки на 0,2 см от сгибов. Нарезать шлевки по размеру.

12. Сложить пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь, срезать выступ с одной из сторон. Стачать пояс по двум коротким и длинной стороне, оставляя

технологическое отверстие. Высечь припуски в уголках, вывернуть пояс, зашить отверстие. Проложить параллельные отделочные строчки по контуру пояса. Продеть и закрепить декоративную пряжку.

13. Отрегулировать расположение шлевок. Настрочить шлевки на боковые швы и центр спинки.

14. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

15. Обметать петли и пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)