

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2831 Короткая безрукавная блузка с рубашечным воротником

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, шелк.

Другие материалы: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Планка низа – 2 детали со сгибом
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Продублировать цельнокроеную планку полочки.
2. Отвернуть внутреннюю часть планки по линии борта на изнаночную сторону и настрочить, подворачивая припуск внутрь.

3. Стачать нагрудные вытачки на полочке. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх.
4. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии втачивания воротника. Припуски на закруглениях высечь. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
6. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижнюю и короткие стороны. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. По нижнему срезу блузки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать верхнюю планку к низу блузки. Припуск нижней планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
10. Обметать петли и пришить пуговицы на полочках.

Поздравляем, блузка готова:)