

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2737 Рубашка с асимметричным бортом

Ткань: рубашечные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа спинки – 2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая – 1 деталь
3. Полочка левая – 1 деталь
4. Борт правый – 2 детали
5. Борт левый – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали
3. Борт правый – 1 деталь
4. Борт левый – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Сложить детали правого борта лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешним срезам. Припуски рассечь, в уголках высечь. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Рассечь припуск горловины у метки. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.
3. Притачать правый борт к правой полочке. Припуски обметать и заутюжить на основную часть. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.
4. Левую полочку обработать аналогично.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по концам и отлету воротника. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхнего воротника и настрочить в шов втачивания верхнего воротника.
7. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов (спинка длиннее полочки на ширину подгибки низа спинки). Припуски обметать и заутюжить на спинку.

9. Сложить деталь манжеты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Рассечь припуск низа рукава у метки. Притачать манжету к низу рукава, припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку по контуру манжеты.

10. Нижний припуск спинки обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

11. Обметать петли и пришить пуговицы соответственно разметке.

Поздравляем, рубашка готова:)