

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2840 Двухцветное платье со шнуровкой

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния; 6 люверсов; 2 пуговицы.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья, низа рукава и нижнего среза паты рукава – 2 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Обтачка горловины полочки – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 4 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Пата рукава – 2 детали

## 8. Мешковина кармана – 4 детали

### Из основной ткани 1:

1. Кокетка полочки – 1 деталь
2. Рукав – 2 детали

### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

*Совет:* детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к центру.
3. Притачать внешнюю обтачку горловины спинки к спинке, заутюжить припуски на обтачку.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетку к полочке, заутюжить припуски на кокетку и обметать. Притачать внешнюю обтачку горловины полочки к полочке, заутюжить припуски на обтачку.
6. Стачать плечевые швы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Притачать мешковины кармана к полочке и спинке, припуски обметать. Стачать боковые швы одновременно со срезами мешковин, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме молнии. Пробить люверсы на обтачке горловины полочки.
9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Сложить пату вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную сторону и уголок. Припуски высечь, вывернуть пату на лицевую сторону и приутюжить. Необработанный срез обметать, совместить с припуском рукава и настрочить. Отогнуть пату на лицевую сторону и скрепить с рукавом пуговицей.
12. Подкроить по косой 2 полоски для завязок из основной ткани шириной 4 см и длиной 40 см. Сложить полоску вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру, настрочить вдоль края. Продеть завязки в люверсы и закрепить на плечевых швах.

Поздравляем, платье готово:)