

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2846 Юбка на пуговицах спереди

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин, 9 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 2 см. Припуск среднего среза нижнего переднего полотнища – 2 см. Припуск верхнего среза заднего кармана – 2 см.



Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище – 2 детали
3. Нижнее переднее полотнище – 2 детали
4. Обтачка спинки – 2 детали
5. Обтачка переда – 4 детали
6. Шлевка – 4 детали
7. Задний карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка переда – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва. Притачать внешнюю обтачку спинки к заднему полотнищу, заутюжить припуски вверх.
3. Заутюжить верхний припуск заднего кармана на изнаночную сторону, подвернуть внутрь и настрочить. Обметать срезы кармана, заутюжить припуски на изнаночную сторону. Наложить карманы по разметке на заднее полотнище и настрочить.
4. Обметать срез цельнокроеной планки переднего полотнища, заутюжить на изнаночную сторону по линии борта и настрочить по размеченной линии. Наложить правое полотнище на левое, совмещая по линии середины, и скрепить между собой.
5. Притачать обтачку переда к юбке (обтачка длиннее переднего полотнища на ширину припуска обтачивания), припуски заутюжить на обтачку.
6. Припуск среднего среза нижнего переднего полотнища обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Притачать нижнее полотнище к переднему полотнищу, складывая детали нижнего полотнища встык, заутюжить припуски вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Сложить деталь шлевки вдоль посередине лицом внутрь, обтачать по контуру, оставляя верхний короткий срез свободным. Вывернуть шлевку на лицевую

сторону, выправить, приутюжить и проложить отделочную строчку по контуру.

9. Стачать боковые швы внутренних обтачек, припуски разутюжить, обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез и вертикальный срез обтачек переда, вставляя по разметке шлевки. Припуски рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить в шов притачивания внешней обтачки. Настрочить нижнюю сторону шлевки на обтачку.

10. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать петли на правом переднем полотнище, на левом полотнище пришить пуговицы.

Поздравляем, юбка готова:)