

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2850 Жакет со сборкой на баске

Ткань: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подплечники; 4 крючка с петлями.



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу жакета – 2 см. Припуск по низу рукава – 3 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 2 детали
4. Планка – 1 деталь
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Стойка – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Подборт – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Стойка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины вытачек подрезать до 1 см, заутюжить к середине и обметать. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Срезать глубины вытачек на деталях полочки до 1 см. Стачать вытачки, заутюжить глубины к середине, обметать.
5. По верхнему срезу нижней части подреза полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх, обметать.
6. Стачать плечевые и боковые швы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и верхнему срезу. Припуски в уголках высечь, на закруглениях рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать стойку в горловину.
8. Сложить деталь планки вдоль посередине лицевой стороной внутрь и

обтачать короткие стороны. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез. Сложить подборта с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт, горловину и нижний срез, вставляя между левым подбортом и полочкой планку и петли. Припуски в уголках высечь, на закруглениях рассечь, вывернуть подборта с обтачкой на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с плечевыми швами и средним швом спинки.

10. Стачать локтевой и передний швы рукава, припуски заутюжить на верхнюю часть, обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части, припуски приутюжить и обметать. Притачать подплечники.

11. Припуск подгибки низа и рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

12. Пришить крючки на правой полочке соответственно петлям.

Поздравляем, жакет готов:)