

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2869 Платье из джерси с рукавами-буфами и складками

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон (футер).

Другие материалы: трикотажное полотно
«резинка» для манжет и воротника.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали

Из трикотажной резинки:

1. Манжета – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6–0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для

сохранения эластичности.

ПОШИВ:

1. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Стачать талиевые защипы на спинке и полочке.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать воротник в кольцо, припуски разутюжить. Сложить воротник вдоль по середине и притачать к горловине, слегка его растягивая. Припуски заутюжить на основную деталь и обметать.
5. По окату рукава заложить и закрепить встречные складки.
6. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине и притачать к низу рукава, слегка ее растягивая. Припуски заутюжить на рукав и обметать.
9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, изделие готово:)