

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2874 Платье с декоративными рельефами

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2,5 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя центральная часть спинки – 2 детали
3. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки – 1 деталь
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
8. Рукав – 2 детали

9. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на верхней части спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать рельефные срезы нижней части спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Стачать вытачки на деталях верхней боковой части полочки, глубины заутюжить вверх. Притачать верхние боковые части полочки к центральной. Припуски обметать, заутюжить вверх.
5. Стачать рельефные срезы на нижней части полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, рассекая нижнюю часть в уголке, заутюжить припуски вверх и обметать.
7. Стачать плечевые и боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
8. Детали воротников сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету, строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать верхний

воротник в горловину, припуски рассечь, заутюжить на воротник. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.

9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Поздравляем, платье готово:)